
A
b
C
D
E
3.00
4.50
6.50
3.00
1
2
3
5.00
5.50
1.20
UP
shoes boxes
KITCHEN
terace


A
b
C
D
E
3.00
4.50
6.50
3.00
1
2
3
5.00
5.50
2.93
1.20
KITCHEN
163


A
b
C
D
E
3.00
4.50
6.50
3.00
1
2
3
5.00
5.50
terrace
library
void
terrace


A
b
C
D
E
3.00
4.50
6.50
3.00
1
2
3
5.00
5.50
1.43
2.80
1.60
3.61
5.21
1.72
2.03
1.97
UP
1.20
6.62
3.59
KITCHEN
0.60
1.44
0.60
4.05
8.00
terace


A
b
C
D
E
1
2
3
3.00
4.50
6.50
3.00
4.35
0.92
2.93
2.83
3.14
2.63
5.00
0.10
4.52
2.64
0.10
2.26
0.10
2.03
2.31
0.30
1.20
1.68
3.05
2.24
0.10
0.10
1.45
8.10
0.60
1.52
2.85
KITCHEN
5.58
4.73
6.58
5.50


A
b
C
D
E
1
2
3
3.00
4.50
6.50
3.00
5.00
5.50
1.53
0.15
1.11
0.15
1.65
0.10
1.66
0.10
1.72
0.10
1.61
0.10
4.96
6.20
2.75
0.10
4.28
2.52
4.10
0.20
2.75
8.58
3.71
library
0.08
1.30
terrace
2.85
2.09
void
5.93
terrace